


H1065L



Instrucciones de montaje y utilización
Instructions for assembly and use

Fig.0

Measurements (Lx Wx H): 106x55x134 cm
Space required: +100 cm on all sides
Weight: 34.2 kg
Load-bearing capacity: max 130 kg
Ambient temperature: +10 to 40 °C




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.3A




Fig.3B




Fig.4




Fig.5




Fig.6




Fig.7




Fig.7A




Fig.8





Fig.9



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.-

Este aparato ha sido diseñado y construido de modo que proporcione la máxima seguridad. Sin embargo, deben aplicarse ciertas precauciones al utilizar aparatos de ejercicio. Lea el manual en su totalidad antes de montar y utilizar la máquina.

Guarde estas instrucciones.

USO

1.-Esta unidad está diseñada para uso doméstico. No es apropiado para uso profesional o clínico.

2.- El peso de usuario no debe exceder de 130 Kg.

3.- Esta unidad dispone de un sistema de rotación independiente de la velocidad con un freno magnético.

4.- Este aparato ha sido probado y cumple los requisitos de los estándares europeos EN ISO 20957-1 y EN ISO 20957-5 bajo la clase H.B. Uso doméstico, precisión media.

5.- Los padres y otras personas responsables de los niños deben de tener en cuenta la naturaleza curiosa de estos y que puede llevarles a situaciones y conductas que pueden resultar peligrosas. Esta unidad no ha de utilizarse en ningún caso como juguete. No los deje desatendidos en la habitación en la que guarda el aparato.

Las personas discapacitadas no deberán utilizar la máquina sin la asistencia de una persona cualificada o un médico.

RIESGO PARA LA SALUD

Precaución: Antes de comenzar a utilizar la bicicleta, consulte a su médico.

Esta advertencia es especialmente importante para personas de edades superiores a 35 años o con problemas de salud.

¡Atención! Los Sistemas de monitorización de pulso pueden ser inexactos. Un entrenamiento excesivo puede provocar lesiones o incluso la muerte. Pare inmediatamente si tiene síntomas de agotamiento.

1.- Si sufre mareos, náuseas, dolor en el pecho o cualquier otro síntoma durante la utilización de este aparato, PARE el ejercicio. ACUDA A UN MÉDICO INMEDIATAMENTE

2.- Trabaje en el nivel de ejercicio recomendado, no llegue al agotamiento. El uso incorrecto o el exceso de ejercicio repercute negativamente en su salud.

3.- Antes de utilizar este aparato, realice un calentamiento con ejercicios de estiramiento.

4.- Este equipo no es adecuado para los propósitos de alta precisión.

INDICACIONES GENERALES

1.- Retire todas las partes del cartón de embalaje e identifique las con respecto al listado, para asegurarse de que no falta ninguna. No elimine el cartón hasta haber montado la bici completamente.

2.- Utilice el aparato siempre de acuerdo con las instrucciones. Si encuentra algún componente defectuoso durante el montaje o comprobación del aparato, o si oye algún ruido extraño durante la utilización, pare y contacte con el servicio de asistencia técnica oficial. No utilice este aparato hasta que se haya solucionado el problema.

3.- Compruebe la bici antes de comenzar el ejercicio, para asegurarse de que se han montado todas las piezas y que las tuercas, tornillos, pedales y brazos se han apretado correctamente antes del uso.

4.- Utilice sólo componentes originales del fabricante. El uso de otros componentes o modificaciones en la máquina invalida la garantía.

5.- Utilice el aparato sobre una superficie sólida y a nivel. NO utilice la bicicleta cerca del agua o al aire libre.

6.- Por razones de seguridad, el equipo deberá disponer a su alrededor de un espacio libre no inferior a 1 m. No coloque objetos cortantes alrededor de la máquina.

7 Utilice este aparato sólo para los fines descritos en este manual. NO utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

8.- Mantenga las manos alejadas de las partes en movimiento.

9.- Utilice una indumentaria adecuada para la realización de ejercicio. No use prendas holgadas que podrían engancharse en la bicicleta. Utilice siempre calzado para correr o para aerobic cuando utilice la máquina. Átese los cordones correctamente.

10.- Es responsabilidad del propietario asegurarse que todos los usuarios de la máquina estén adecuados e informados sobre todas las

precauciones necesarias. Su unidad sólo puede ser usada por una persona al mismo tiempo.

11.- Revise periódicamente el apriete de los tornillos y reapriételos si es necesario. Compruebe ruidos extraños y contacte con el servicio de asistencia técnica oficial si tiene dudas.

12.- El nivel de seguridad del equipo puede mantenerse sólo si se examina regularmente para detectar daños y desgaste.

INSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO.-

El uso de la BICICLETA le reportará diferentes beneficios, mejorará su condición física, tono muscular y, junto con una dieta baja en calorías, le ayudará a perder peso.

Se visualizará en la pantalla principal el TIEMPO, VELOCIDAD, DISTANCIA, CALORÍAS, PULSO

Subir a la máquina

Mueva el pedal hasta que se encuentre en su posición más baja y suba un pie.

Agárrese al manillar fijo con ambas manos.

Sitúe el otro pie en el segundo pedal.

No pise las carcasas de la máquina.

Una vez en posición erguida y estable sostenga los manillares móviles.

Bajar de la máquina

Detenga la el movimiento completamente. Sitúe uno de los pedales en la posición más baja.

Agárrese al manillar fijo con ambas manos. Baje en primer lugar el pie situado en el pedal más alto. Baje a continuación el otro pie. No pise las carcasas de la máquina.

Tonificación muscular.

Para tonificar los músculos durante el ejercicio deberá seleccionar una resistencia alta. Esto implicará una mayor tensión sobre la musculatura de las piernas y quizás deba reducir el tiempo del ejercicio. Si también desea mejorar su forma física general, deberá cambiar su programa de entrenamiento. Realice los ejercicios de calentamiento y relajación de costumbre, pero cuando esté llegando al final de la fase de ejercicio, aumente la resistencia para someter sus piernas a un mayor esfuerzo. Deberá reducir la velocidad para mantener el ritmo cardíaco en la zona objetivo.

Pérdida de peso.

En este caso, el factor importante es el esfuerzo realizado. Cuando más intenso y más prolongado sea el trabajo, mayor será la cantidad de calorías quemadas. Efectivamente, el trabajo es el mismo que se realiza para mejorar la condición físico, pero el objetivo es diferente.

1.- INSTRUCCIONES DE MONTAJE.-

Saque la unidad de la caja y compruebe que tiene todas las piezas Fig.1.

- (1) Cuerpo principal.
- (2) Caballete trasero;
- (5) Arandela curvada $\Phi 10.5 \times \Phi 25$.
- (6) Tuerca ciega M-10.
- (8) Tubo manillar.
- (13) Arandela plana $\Phi 8.5 \times \Phi 22$.
- (14) Tornillo M-8x20.
- (15) Manillar.
- (16) Brida de fijación manillar.
- (17) Tornillo M-8.
- (18) Carcasa protección brida.
- (19) Palanca apriete manillar.
- (20) Arandela plana M-8.

- (21) Pomo apriete tija
- (22) Tija de sillín.
- (23) Sillín.
- (24) Monitor.
- (28) Pedal izquierdo (L).
- (29) Pedal derecho (R).

2. COLOCACIÓN DE LOS TUBOS CABALLETE.-

Coja el tubo caballete trasero (3) y posicónelo en el caballete trasero de la maquina, como muestra la Fig.2, e introduzcalo, coloque las arandelas curvadas (5), y las tuercas ciegas (6), apriete fuertemente.

Coja el tubo caballete delantero con rueda (2) y teniendo en cuenta de posicionar los dos puntos rojos (A), como muestra la Fig.2, introduzcalo coloque las arandelas curvadas (5), y las tuercas ciegas (6) y apriete fuertemente.

3.- COLOCACIÓN DEL MANILLAR.-

Posicione el manillar (15) en el tubo de manillar (8), Fig.3, introduzca el cable del hand-grip (26) por la ranura como muestra en la Fig.3A y Fig.3B, sáquelo por la parte superior del tubo manillar. Coloque la brida de fijación manillar (16), coloque el tornillo (17) sin apretar del todo, meta la arandela (20) y la palanca de apriete manillar (19), posicione el manillar y apriete suavemente, coloque la tapa protección de brida (18).

4.- COLOCACIÓN DEL MONITOR.-

Coja el monitor (24), suelte los cuatro tornillos (25) de la parte inferior Fig.4, conexione el terminal (10), del cable que sale del monitor (24) con el terminal del cable (26) que sale del

tubo manillar (8), seguido introduzca el terminal (30) que sale del tubo de manillar e introdúzcalo en el terminal (31), posicione el monitor en el tubo de manillar teniendo cuidado de no pillar los cables y atornille los cuatro tornillos (25) soltados anteriormente.

5.- MONTAJE DEL TUBO MANILLAR.-

Sujete el tubo de manillar (8) y conecte los terminales de los cables del reenvío (9) y (30) Fig.5.

Introduzca el tubo manillar (8) en dirección a la flecha por el tubo saliente del cuerpo principal (1), teniendo cuidado de no pillar los cables.

Seguido coloque los 3 tornillos (14) las arandelas curvadas (13), alinee el tubo de manillar y apriete fuertemente los tornillos.

6.- MONTAJE DEL SILLÍN.-

Coloque el sillín (23) en la tija (22) como muestra la Fig.6 teniendo en cuenta de que los agujeros de la tija le queden hacia la parte delantera del sillín, coloque el sillín en posición y apriete las tuercas (11) fuertemente.

Seguido introduzca el tubo de tija por el agujero del cuerpo principal (1) coloque el pomo de apriete de tija (21), fije la tija del sillín en su posición cómoda con el pomo de apriete (21) y apriete en sentido de las agujas del reloj.

7.- REGULACION DE LA ALTURA SILLÍN.-

Afrojando un poco el pomo de apriete (21) de tija en sentido contrario a las agujas del reloj y tirando del mismo hacia atrás Fig. 6, cuando lo tenga a la altura adecuada para realizar el

ejercicio, suelte el pomo y se introducirá en los agujeros de la tija. Apriete fuertemente el pomo (21) en el sentido de las agujas del reloj.

8.- MONTAJE DE LOS PEDALES.-

Siga atentamente las instrucciones de montaje de los pedales, una colocación incorrecta podría dañar la rosca del pedal o de la biela.

Las posiciones derecha e izquierda, habrán de tomarse montado el usuario en el sillín, en posición de hacer ejercicio.

El pedal derecho (29), marcado con la letra (R), se enroscara en sentido de giro agujas del reloj, en la biela derecha, marcada con la letra (R). Apriete fuertemente, Fig.7.

El pedal izquierdo (28), marcado con la letra (L), se enroscará en el sentido contrario a las agujas del reloj, en la biela izquierda, marcada con la letra (L). Apriete fuertemente, Fig.7.

Una vez colocados los pedales, introduzca el extremo del calapiés (A) por la ranura del pedal (B) y adaptándolo a su calzado sujételo en el saliente del pedal (C), Fig.7A.

NIVELACION.-

Una vez colocada la unidad en su lugar definitivo, para la realización del ejercicio, compruebe que el asentamiento en el suelo y su nivelación sean correctos.

Esto se conseguirá roscando más o menos los pies regulables (46) como muestra la Fig.8.

MOVIMIENTO Y ALMACENADO.-

La unidad está equipada con ruedas (48) lo que hace más sencillo su movimiento. Las ruedas que se encuentran en la parte delantera de su unidad, le facilitarán la maniobra de colocar su unidad en el emplazamiento escogido, levantando, ligeramente por la parte delantera y empujando, como muestra la Fig.9. Guarde su máquina en un lugar seco con las menores variaciones de temperatura posible.

Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con el (S.A.T).Servicio de Asistencia Técnica, llamando al teléfono de atención al cliente (ver página final del presente manual).

**BH SE RESERVA EL DERECHO A
MODIFICAR LAS ESPECIFICA-
CIONES DE SUS PRODUCTOS SIN
PREVIO AVISO.**

SAFETY INSTRUCTIONS.-

This bicycle has been designed and constructed to provide maximum safety. Nevertheless, certain precautions should be taken when using exercise equipment. Carefully read through the instructions contained in this manual. It provides you with important information about assembly, safety and use of the machine.

Keep these instructions safe for future use.

USE

1. This unit has been designed for home use. It is not suitable for commercial or therapeutic use.
2. The user weight does not have to exceed 130 kg.
3. This unit has a rotation speed independent system with a magnetic braking system.
4. This appliance has been tested and it complies with standard EN ISO 20957-1 and EN ISO 20957-5 under class H.B. Domestic use, medium accuracy.
5. Parents and/or those responsible for children should always take their curious nature into account and how this can often lead to hazardous situations and behaviour resulting in accidents. This unit does not have to be used in any case like toy. **DO NOT** leave them unsupervised in the room where this machine is kept. Disabled people should not use the machine without the assistance of a qualified person or a doctor.

HEALTH HAZARDS

Caution: Consult your doctor before beginning to use the bicycle. This advice is especially important for those over 35 or suffering from health problems.

WARNING! Heart rate monitoring systems may be inaccurate. Over exercising may result in serious injury or death. If you feel faint stop exercising immediately.

1. If you experience dizziness, nausea, chest pains or any other symptom while using this appliance **STOP** the exercise. **SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.**
2. Work at the recommended exercise level, do not overexert yourself. Incorrect or excessive exercising can endanger your health.
3. Do warm up stretching exercises before using the equipment
4. This equipment is not suitable for high accuracy purposes.

GENERAL INSTRUCTIONS

1. Remove all the parts from the cardboard packaging and check them against the parts list to ensure that there is nothing missing. Do not throw the cardboard away until the bike trainer is fully assembled.
2. Always use the appliance in accordance with the instructions. If you discover any defective component while assembling or checking the equipment, or if you hear any strange noise during exercise then stop and contact customer care service. Do not use the

appliance until the problem has been solved.

3. Check the bike trainer before starting the exercise; to make sure that all of the parts are attached and that the nuts, bolts, pedals and focus bars have been tightened correctly prior to use.

4. Use original spares from supplier. The replacement or modification of any component, other than what is approved by supplier, will void your warranty.

5. Use the appliance on a level, solid surface. DO NOT use the bicycle outdoors or close to water.

6. In the interest of safety, the equipment must have at least 1 metre of free space around it. Do not place sharp objects near the machine.

7 This appliance must only be used for the purposes described in this manual. DO NOT use accessories that are not recommended by the manufacturer.

8 Keep your hands well away from any of the moving parts.

9 Wear clothing suitable for doing exercise. Do not use baggy clothing that might get caught up in the bicycle. Always wear running shoes or trainers when using the machine. Make sure all laces/cords are tied correctly.

10 The owner is responsible for ensuring that anyone who uses the machine is duly informed about the necessary precautions.

11. Check at regular intervals whether all screw connections are tight, and retighten them as required. Check regularly for damage and wear and contact customer care if any doubt.

12. The safety level of the equipment can be maintained only if it is examined regularly for damage and wear.

EXERCISE INSTRUCTIONS.-

Use of the BIKE TRAINER offers various benefits; it will improve fitness, muscle tone and when used in conjunction with a calorie controlled diet it will help you to lose weight.

The main screen will display TIME, SPEED, DISTANCE, CALORIES, PULSE RATE

Getting on

Press one pedal all the way down with your foot

Grasp the fix handle tightly with both hands

Place the other foot onto the second pedal. Do not step on the plastic cover.

Once you are standing and stable on the cross trainer you can grip the left and right swing arms.

Getting off

Slow your movements down until both the pedals and the swing arms come to a stop. One pedal must be in the lowest possible position.

Grip the handles securely with both hands.

First place the foot on the upper pedal onto the ground. Then take your other foot from the lower pedal and step off the cross trainer. Do not step on the plastic cover.

Muscle toning

You should select a high exertion level in order to tone muscles during exercise. This entails greater stress on the leg muscles, so it may be wise to reduce exercise times. If you also wish to improve your overall fitness then you should change your training program. Do the warm-up and cool-down exercises as normal but when you are reaching the end of the

exercise phase, increase the exertion level in order to make your legs work harder. You should reduce speed in order to keep your heart rate within the target area.

Weight loss

In this case the important factor is the effort made. The more intense and the longer the session, the greater the number of calories burned. Even though you are doing the same work as you do to improve fitness, the objective has changed.

1.- ASSEMBLY INSTRUCTIONS.-

Take the unit out of its box and make sure that all of the pieces are there Fig.1.

- (1) Main body.
- (2) Front stabiliser bar.
- (3) Rear stabiliser bar.
- (5) Curved washer $\Phi 10.5 \times \Phi 25$.
- (6) Cap nut M-10.
- (8) Handlebar stem.
- (13) Flat washer $\Phi 8.5 \times \Phi 22$.
- (14) Screw M-8x20.
- (15) Handlebar.
- (16) Handlebar bracket.
- (17) Screw M8.
- (18) Bracket cover.
- (19) Handlebar lever.
- (20) Flat washer M-8.
- (21) Saddle post knob.
- (22) Saddle post.
- (23) Saddle.
- (24) Monitor.
- (28) Left pedal.
- (29) Right pedal.

2. FITTING THE STABILISER BARS.-

Take the rear stabiliser bar (3) and position it on the machine's rear stand bracket, as shown in Fig.2, inserts

bolts (4), fit the curved washers (5) the cap nuts (6) and tighten securely.

Take the front stabiliser bar with wheels (2) and position it so that the two red dots (A) line up, as shown in Fig.2, insert bolts (4), fit the curved washers (5) the cap nuts (6), and tighten securely.

3.- FITTING THE HANDLEBAR.-

Bring the handlebar (15) up to the handlebar stem (8), Fig.3, insert the hand-grip cable (26) in through the slot as shown in Fig.3A and Fig.3B, and pull it out through the top of the handlebar stem. Fit the handlebar bracket (16), insert screw (17) and hand tighten, put the washer (20) on and the handlebar lever (19), position the handlebar and tighten gently, then fit the bracket cover (18).

4.- FITTING THE MONITOR.-

Take the monitor (24), remove the four screws (25) from the base, Fig.4, connect the terminal (10), coming out of the monitor (24) with the terminal for the cable (26) coming out of the handlebar stem (8), next plug terminal (30) which is also sticking up from the handlebar stem into terminal (31), position the monitor on the handlebar stem, making sure not to catch any of the cables, and attach it using the four screws (25) removed previously.

5.- FITTING THE HANDLEBAR STEM.-

Hold the handlebar stem (8) and connect the feedback cable terminals (9) and (30), Fig.5.

Insert the handlebar stem (8) onto the boss on the main body (1) in the direction of the arrow, making sure not to catch any of the cables. Next, line

up the handlebar stem with the holes and fit the 3 Allen screws (14) and the curved washers (13), tighten securely.

6.- ATTACHING THE SADDLE.-

Place the saddle (23) onto the saddle post (22), as shown in Fig.6, bearing in mind that the holes on the saddle post go at the front section of the saddle, position the saddle correctly and tighten nuts (11) securely. Now insert the saddle post into the hole on the main body (1), fit the saddle post knob (21) and adjust the height of the saddle and tighten it into position by turning the saddle post knob (21) clockwise.

7.- ADJUSTING THE SADDLE HEIGHT.-

Loosen the saddle post knob (21) a little, turning it anticlockwise, and pull it back, Fig.6, adjust the height of the saddle to suit the exercise and then release the knob so that it slots back into one of the holes on the saddle post. Tighten the knob (21) securely by turning it clockwise.

8.- FITTING THE PEDALS.-

The assembly instructions for the pedals must be followed to the letter, fitting these incorrectly could damage the screw thread on either the pedal or the crank.

Right and left refer to the position that the user adopts when sitting on the saddle to do the exercises.

The right-hand pedal (29), marked with the letter (R), screws onto the right-hand crank, also marked with an (R), in a clockwise direction. Tighten securely, Fig.7.

The left-hand pedal (28), marked with the letter (L), screws onto the left-hand crank, also marked with an (L), in an anti-clockwise direction. Tighten securely, Fig.7.

Once the pedals have been fitted, insert the end of the pedal clip (A) into the slot on the pedal (B) adjusting it to your footwear on the ledge of the pedal (C), Fig.7A.

LEVELLING.-

Once the unit has been placed into its final position, make sure that it sits flat on the floor and that it is level. This can be achieved by screwing the adjustable feet (46) up or down, as shown in Fig.8.


MOVEMENT & STORAGE.-

The unit is equipped with wheels (48) to make it easier to move. The wheels located at the front of your unit make it easier to move it into a chosen position, by lifting the rear of the unit up slightly and pushing it, as shown in Fig.9. Store your unit in a dry place, preferably not subject to changes in temperature.

Do not hesitate to get touch with the Technical Assistance Service if you have any queries by phoning customer services (see last page in manual)

BH RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE SPECIFICATIONS OF ITS PRODUCTS WITHOUT PRIOR NOTICE.

H1065L



Para pedido de repuesto: Indicar el código de la pieza y la cantidad

To order replacement parts: State the part code and Quantity

Pour toute commande pièces détachées: Indiquer le code de la pièce et la quantité

Bestellung von Ersatzteilen: Bitte angeben Teil-code und Menge

Para encomenda de peça de recambio: Indicar o código da peça ea quantidade

Per ordinare pezzi di ricambio: Indicare il codice del pezzo e la quantità


Bestellen van vervangingsonderdelen: Geef het deel code en de hoeveelheid

Ejemplo / E.g. / Exemple / Beispiel / Exemplo /Esempio / Bijvoorbeeld:

H108001

1

Nº	Code	Nº	Code	Nº	Code
2	H1065002	38	H1065038	65	H1065L065
3	H1065003	39	H1065039	66	H1065L066
8	H1065U008	40	H1065040	67	H1065067
9	0190157	43	H1065043	68	H1065068
12	0190174	44	H1065044	69	H1065069
15	H1065015	45	H1065U045	70	H1065070
18	H1065018	46	H1065046	71	H1065071
19	H1065019	47	H1065047	74	H1065074
20	H1065020	48	H1065048	75	H1065075
21	H108021	49	H1065U049	76	H1065076
22	H1065022	50	H1065050	78	H1065078
23	H1065023	51	H1065051	79	H1065079
24	0190222	53	H1065053	80	0190168
26	0190162	54	H1065054	81	H1065081
27L	H1065L027L	55	H1065055	82	H1065082
27R	H1065L027R	58	H1065058	84	H1065084
30	0190156	59	H1065059	87	H1065087
33	H1065033	60	H1065060	88	H1065088
34	0190160	61	H1065061	89	H1065089
35	H108035	62	0190159	G02	H1065G02
36	H108036	63	H1065L063	G03	H1065G03
37	H1065037	64	H1065L064	G04	H1065G04



Español	Por medio de la presente <i>Exercycle S.L.</i> declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas 2005/32/EC, 2004/108/CE y 2006/95/CE.
English	Hereby, <i>Exercycle S.L.</i> , declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2005/32/EC, 2004/108/EC and 2006/95/EC.
Français	Par la présente <i>Exercycle S.L.</i> déclare que cette appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2005/32/EC, 2004/108/CE et 2006/95/CE.
Deutsch	Hiermit erklärt <i>Exercycle S.L.</i> , dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2005/32/EC, 2004/108/EG und 2006/95/EG befindet.
Português	<i>Exercycle S.L.</i> declara que este producto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições das Directivas 2005/32/EC, 2004/108/CE e 2006/95/CE.
Italiano	Con la presente <i>Exercycle S.L.</i> dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite delle direttive 2005/32/EC, 2004/108/CE e 2006/95/CE.
Nederlands	Hierbij verklaart <i>Exercycle S.L.</i> dat het produkt in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijnen 2005/32/EC, 2004/108/EG en 2006/95/EG.

BH FITNESS SPAIN

EXERCYCLE, S.L.
(Manufacturer)
P.O.BOX 195
01080 VITORIA (SPAIN)
Tel.: +34 945 29 02 58
Fax: +34 945 29 00 49
e-mail: sat@bhfitness.com
www.bhfitness.com

POST-VENTA

Tel: +34 945 292 012 /
902 170 258
Fax: +34 945 56 05 27
e-mail: sat@bhfitness.com

BH FITNESS NORTH AMERICA

20155 Ellipse
Foothill Ranch
CA 92610
Tel: + 1 949 206 0330
Toll free: +1 866 325 2339
Fax: +1 949 206 0013
e-mail:
fitness@bhnorthamerica.com
www.bhnorthamerica.com

BH FITNESS ASIA

BH Asia Ltd.
No.80, Jhongshan Rd.,
Daya Dist.,
Taichung City 42841,
Taiwan. R.O.C.
Tel.: +886 4 25609200
Fax: +886 4 25609280
E-mail: info@bhasia.com.tw

BH FITNESS PORTUGAL

MAQUINASPORT, APARELHOS
DE DESPORTO, S.A.
Rua do Caminho Branco Lote 8,
ZI Oiã 3770-068 Oiã
Oliveira do Bairro (PORTUGAL)
Tel.: +351 234 729 510
Fax: +351 234 729 519
e-mail: info@bhfitness.pt

BH SERVICE PORTUGAL

Tel.: +351 234 729 510
Fax: +351 234 729 519
e-mail: info@bhfitness.pt

BH FITNESS MEXICO

BH Exercycle de México S.A. de
CV
Eje 132 / 136
Zona Industrial, 2A Secc.
78395 San Luis Potosí
S:L:P: MÉXICO
Tel.: +52 (444) 824 00 29
Fax: +52 (444) 824 00 31
www.bhlatam.com.mx

BH FITNESS CHINA

BH China Co., Ltd.
Block A, NO.68, Branch Lane
455, Lane 822,
Zhen Nan RD., Li Zi Yuan,
Putuo, Shanghai 200331, P.R.C.
Tel: +86-021-5284 6694
Fax: +86-021-5284 6814
e-mail: info@i-bh.cn

BH GERMANY GmbH

Altendorfer Str. 526
45355 Essen
Tel: +49 201 450910-0
e-mail:
info@bhgermany.com

Kostenfreie Telefonnummer:
0800 0996655
Ersatzteile:
www.bhfitness.com

BH FITNESS UK

Tel: 02037347554
e-mail:
sales.uk@bhfitness.com

AFTER SALES – UK

Tel.: 02074425525
e-mail:
service.uk@bhfitness.com

BH FITNESS FRANCE

SAV FRANCE
Tel : +33 0810 000 301
Fax : +33 0810 000 290
savfrance@bhfitness.com

BH SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

SPECIFICATIONS MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE DUE TO OUR PROGRAMME OF CONTINUOUS PRODUCT DEVELOPMENT.

BH SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPECIFICATIONS DE SES PRODUITS SANS PRÉAVIS.

BH BEHALT SICH DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN DER MODELL-ANGABEN OHRE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VORZUNEHMEN.

DATI TECNICI E COMMERCIALI RELATIVI AGLI ARTICOLI DEL PRESENTE CATALOGO POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA ALCUN PRAVAVISO.

BH SE RESERVA O DIREITO A MODIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÕES DOS SEUS PRODUCTOS SEM PRÉVIO AVISO.

DOOR KONSTANTE PRODUKTVERNIEUWING EN VERBETERING HOUDEN WIJ ONS HET RECHT VAN WIJZIGING VOOR ZONDER VOORAFGAAND BERICHT.