





**Instrucciones de montaje y utilización**  
**Instructions for assembly and use**


**Fig.0**




**1**




**Fig.1**




**Fig.2**




**Fig.3**




**Fig.4**




**Fig.5**




**Fig.6**



**Fig.7**



**Fig.8**



## INDICACIONES GENERALES.-

Lea atentamente las instrucciones de este manual. Este le da indicaciones importantes sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento de la cinta de andar.

Siga las siguientes recomendaciones:

**1** Esta unidad esta diseñada para uso doméstico únicamente.

**2** La cinta de andar sólo puede ser usada por una persona al mismo tiempo. Deberá ser usada solamente por personas cuyo peso sea 115Kg. o menos.

**3** Coloque su unidad en una superficie plana, con al menos 2 metros de espacio en la parte posterior y 1 metro alrededor. No coloque su unidad cerca de una superficie que pueda bloquear cualquier apertura de aire. Para proteger el piso o la alfombra de algún daño, coloque un tapete debajo de su unidad.

**4** Su unidad dispone de una llave de seguridad. Ésta deberá estar introducida en su alojamiento. En caso contrario, la máquina no se pondrá en marcha. Cuando haga uso de la máquina, fije la cuerda a la ropa mediante el clip.

Quite la llave de seguridad si esta no va a ser usada y guárde la fuera del alcance de los niños y de tercera personas.

**5** Antes de utilizar la cinta de andar, asegúrese de que funciona correctamente. No utilice un aparato que pueda estar dañado.

**6** Es responsabilidad del propietario asegurarse que todos los usuarios de la máquina de andar estén adecuados

informados sobre todas las precauciones necesarias.

**7** Los padres y otras personas responsables de los niños deber de tener en cuenta la naturaleza curiosa de éstos y que puede llevarles a situaciones y conductas que pueden resultar peligrosas. Este aparato no ha de utilizarse en ningún caso como juguete.

**8** No permita que los niños o personas discapacitadas utilicen el aparato sin la estricta supervisión de una persona cualificada.

**9** En caso de emergencia, coloque los pies en los rieles agarrándose en la barandilla hasta que la unidad se detenga.

**10** Utilice la barandilla para subir y bajar de la cinta de andar y para cambiar de velocidad. No salte de la cinta cuando esté en movimiento.

**11** Mantenga las manos alejadas de cualquiera de las partes móviles. No coloque las manos, pies o cualquier otro objeto bajo la cinta de andar.

**12** No se pare sobre la cinta cuando esté funcionando.

**13** Utilice prendas de vestir y calzado adecuados. Átese los cordones correctamente. Para evitar lesiones y un desgaste innecesario de la banda, asegúrese de que el calzado no tenga suciedad.

**14** Nunca utilice la máquina al aire libre.

**15** No es aconsejable mantener su unidad permanente en un lugar húmedo debido a que la oxidación sería inevitable.

**16** Tenga cuidado de no lubricar en exceso ya que se puede manchar el suelo o las alfombras donde la unidad esté colocada.


**17** No use accesorios no recomendados por el fabricante.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.-

Este producto debe conectarse a tierra. Si no funciona correctamente o se ha averiado, la conexión a tierra proporciona un recorrido de menor resistencia para la corriente eléctrica y reducir el riesgo de descargas eléctricas. Este producto está equipado con un cable que tiene un conductor de tierra y un enchufe con toma de tierra. El enchufe debe conectarse en una toma apropiada, correctamente instalada y conectada a tierra, de acuerdo con la normativa local.

**¡PELIGRO!**: Una conexión incorrecta del conductor del equipo a tierra puede dar como resultado el riesgo de descargas eléctricas. En caso de dudas, consulte a un electricista o técnico especializado. No modifique el enchufe que incluye el aparato; si no encaja en la toma eléctrica, solicite a un electricista la instalación de una toma adecuada.

Este producto debe utilizarse en un circuito de 220-240 voltios y tiene una clavija de tierra similar a la que se muestra en la figura A. Asegúrese de que el aparato se conecta a una toma con la misma configuración que el enchufe. No utilice ningún adaptador con este aparato.



Siempre que utilice un aparato eléctrico, deberá seguir estas recomendaciones:

**1** Antes de enchufar la unidad compruebe si el voltaje de su instalación coincide con el de la máquina. El voltaje de su instalación debe ser el que marca en la etiqueta de características y debe asegurarse de que está conectada a una salida con la misma configuración del enchufe.

**2** Para reducir el riesgo de sacudidas eléctricas, ponga el interruptor en la posición «0» y entonces desenchufe de la red. Desenchufe siempre la unidad inmediatamente después de su utilización.

**3** Asegúrese de que la cinta de andar está desenchufada y desconectada antes de comenzar cualquier procedimiento de montaje, mantenimiento y antes de proceder a su limpieza.

**4** No desenchufe la cinta de andar tirando del cable.

**5** No utilice la máquina con el cable eléctrico dañado o desgastado.

**6** Mantenga el cable eléctrico lejos de superficies calientes.

## PROTECCIÓN.-

Este modelo esta dotado de una protección electrónica de parada automática para una óptima conservación de los circuitos tanto electrónicos como eléctricos.

Esta protección se activará si la unidad es sometida a un esfuerzo o calentamiento anormal. Si esto ocurriese:


- 1.- Ponga el interruptor (L) situado en la carcasa en la posición «0» (OFF).
- 2.- Presione el interruptor de circuito (C) para resetear.
- 3.- A continuación ponga el citado interruptor en la posición «I» (ON) y la unidad se encontrará preparada de nuevo para su uso.

En caso de que la protección se activará repetidamente, las causas probables son:

- condiciones de trabajo anormales,
- falta de lubricación de la banda,
- utilización de lubricantes con disolventes.
- banda demasiado tensa.

Conecte la unidad a un enchufe provisto de terminal TIERRA. Ponga el interruptor (L) en posición [1] Fig.B.

**Fig.B**



## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE..-**

**Se recomienda la ayuda de una segunda persona para el montaje.**

Compruebe que tiene todas las piezas, Fig.0:

(1) Estructura principal; (20) Llave allen; (55) Bote de lubricante; (96) Cable alimentación; (103) Cable MP3; (128) Llave de seguridad.

Siga cada uno de los pasos de las instrucciones de este montaje.

1 Saque la unidad de la caja y

colóquela en el suelo como muestra la Fig.1.

2 A continuación pise la palanca (135), Fig.1. Se oirá un click. Levante las columnas hacia arriba hasta que oiga otro click.

3 Sujete el monitor con una mano y con la otra desenrosque el pomo (147) girándolo 3-5 vueltas en sentido antihorario, Fig.2, y luego tire de él hacia fuera. Levante el monitor hasta colocarlo en su posición y gire el pomo (147) en sentido horario para fijar la posición, Fig.2.

4 Pulse la palanca del pasamanos con el dedo y gíre el pasamanos según indica la Fig.3 para ponerlo en posición. Haga lo mismo con el otro pasamanos, Fig.3.

5 Coloque la llave de seguridad (128) en su compartimento, Fig.4.

## **PLEGADO DE SU UNIDAD..-**

Esta cinta de correr dispone de un mecanismo de plegado para guardarla. Para ello, pare el movimiento de la cinta y desenchufe el cable de la red eléctrica.

Pulse la palanca del pasamanos y gire ambos pasamanos según indica Fig.5, I.

Sujete el monitor con una mano y con la otra gire el pomo (147) en sentido antihorario 3-5 veces y luego tire de él hacia fuera. Baje el monitor hasta que se quede en paralelo con las columnas, Fig.5; II.

A continuación, coja del mástil izquierdo o derecho y pise la palanca (135), Fig.5, III. Se oirá un click. Baje los mástiles hacia el suelo.

Extraiga los soportes delanteros antes de transportar o levantar la cinta, Fig.5, IV.

## MOVIMIENTO Y ALMACENAJE.-

La unidad está equipada con ruedas (33), Fig.6, lo que hace más sencillo su movimiento. Asegúrese de que el cable eléctrico está desenchufado de la red eléctrica.

Si desea mover la cinta en primer lugar deberá plegarla, coloque las manos según indica la Fig.6 y levántela hasta apoyar las ruedas de transporte (33) en el suelo.

Para evitar peligros, NO mueva la cinta sobre suelos que no sean lisos.

## MANTENIMIENTO.-

Para un óptimo mantenimiento de su unidad, y que la fricción entre la banda y la tabla sea la mínima, lubrique la parte interior, Fig.7 (debido a los diferentes estilos de correr lubrique con mas atención la zona donde usted apoya los pies al realizar el ejercicio) con el bote de lubricante.

Se recomienda lubricar la base de la cinta entre la tabla y la banda según la frecuencia de uso.

		Nº de horas semanales	
		<=7	>7
Velocidad (Km/h)	<6	1 mes	1 mes
	>6	2 meses	1 mes

Nota: Este programa de mantenimiento preventivo está destinado, exclusivamente, para uso doméstico. Para usos comerciales se recomienda el mantenimiento mensual de la unidad. En ambientes agresivos, con gran

dispersión de partículas o con personas de peso elevado la frecuencia de lubricación debe aumentarse consecuentemente.

Tras lubricar, si la banda resbala, compruebe la tensión de la misma. Para tensar la banda coja la llave de allen de 6mm. y con la máquina a 4Km/h gire los tornillos (R y L) una vuelta en sentido de las agujas del reloj.

**ATENCIÓN: El uso de lubricante diferente al suministrado por el fabricante o la falta de lubricación, conlleva la pérdida de la garantía.**

## AJUSTE DE BANDA.-

Un mal asentamiento de la unidad en los cuatro puntos de apoyo puede producir un desplazamiento lateral de la banda (X). Un riguroso control de calidad regula y comprueba la banda de deslizamiento. Sin embargo, debido a las diferencias de peso y a los individuales estilos de correr, puede sufrir desplazamientos laterales.

Si la banda se desvía a la derecha o la izquierda, pare la unidad.

## DESPLAZAMIENTO DE LA BANDA HACIA LA DERECHA.-

Esta acción es muy importante. Siga estos pasos. Para proceder al ajuste de la banda ponga la unidad a una velocidad de 4Km/h. En el caso de que la banda se haya desplazado hacia la derecha, gire el tornillo (R) del lado derecho de su máquina 1/4 de vuelta en el sentido de las agujas del reloj. Observe la posición de la banda, si al cabo de un minuto la banda no queda totalmente centrada, repita la operación. Si observa un desplazamiento excesivo de la banda hacia la izquierda, proceda a girar ligeramente el tornillo derecho en el

sentido contrario al de las agujas del reloj Fig.8.

Una vez ajustada la cinta de correr, puede comenzar el ejercicio de nuevo.

### **DESPLAZAMIENTO DE LA BANDA HACIA LA IZQUIERDA.-**

Caso de que la banda se haya desplazado hacia la izquierda, gire el tornillo (L) del lado izquierdo de su máquina 1/4 de vuelta en el sentido de las agujas del reloj. Observe la posición de la banda, si al cabo de un minuto la banda no queda totalmente centrada, repita la operación.

Si observa un desplazamiento excesivo de la banda hacia la derecha, proceda a girar ligeramente el tornillo izquierdo en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Fig.8.

**Importante:** Una excesiva tensión de la banda puede llevar a la pérdida de velocidad de su máquina e incluso a deformaciones de la banda. Por ello, tenga en cuenta que produce el mismo efecto sobre la posición de la banda un giro en el sentido de las agujas del reloj del tornillo derecho (R) que un giro en el sentido contrario al de las agujas del reloj en el tornillo izquierdo (L). Con lo cual en el caso de desplazamientos excesivos, puede proceder alternativamente con uno u otro tornillo para evitar tensiones excesivas de la banda.

### **INSTRUCCIONES DE USO.-**

#### **CONDICION FISICA.**

Estar en forma física, significa vivir plenamente. El tipo de vida en las grandes ciudades es básicamente sedentario. Nuestro régimen se ha vuelto demasiado rico en calorías y grasas. Los médicos son unánimes en recomendar la práctica regular de

ejercicio para controlar nuestro peso, mejorar nuestra forma física y relajarnos.

### **VENTAJAS DE LA PRÁCTICA DE EJERCICIO.-**

Un ejercicio regular por debajo de cierto nivel y de una duración de 15/20 minutos, se vuelve aeróbico. El ejercicio aeróbico es el ejercicio que utiliza oxígeno fundamentalmente. Normalmente se tratará de un ejercicio continuo sin pausas. En efecto, además de azúcar y grasa, el cuerpo tiene necesidad de oxígeno.

La práctica regular de un ejercicio, mejora la facultad del cuerpo para suministrar oxígeno a todos sus músculos, al mismo tiempo mejora la función pulmonar, la capacidad de bombeo del corazón y se facilita la circulación sanguínea. En resumen, la energía desarrollada con la práctica de un ejercicio quema kilocalorías (conocidas como calorías).

### **EJERCICIO Y CONTROL DE PESO.-**

Nuestra alimentación se traduce entre otros elementos, en energía (calorías) para nuestro organismo. Si consumimos más calorías que las que quemamos, el resultado es un aumento de peso y viceversa, si se queman más calorías que las consumidas se pierde peso. En reposo nuestro cuerpo quema alrededor de 70 calorías por hora para mantener activas las funciones vitales.

El trabajo realizado por el organismo viene reflejado en el ritmo cardiaco (pulsaciones), que aumenta cuando la intensidad de trabajo aumenta. En el caso de la máquina de andar, el esfuerzo depende de la velocidad y de

la inclinación. El aumento de la velocidad conlleva un aumento de la intensidad de trabajo y, por lo tanto, un aumento del ritmo cardíaco. En el supuesto de que la intensidad del trabajo se mantenga constante, es decir, tensión y ritmo de pedaleo constantes, el ritmo cardíaco aumenta hasta un punto en el cual permanece invariable.


Al máximo número de pulsaciones que una persona nunca debe sobrepasar se le denomina ritmo máximo y éste disminuye con la edad. Una sencilla fórmula para calcular es restar a 220 la edad en años. El ejercicio, para que sea correcto, debe mantenerse de 15 a 20 minutos entre el 65 y el 85% del ritmo cardíaco máximo y se recomienda no sobrepasar el 85%.

En el monitor de su máquina de andar la zona aeróbica queda representada por dos zonas. La primera corresponde a un esfuerzo ligero entre el 65 y el 74% del ritmo cardíaco máximo y la segunda a esfuerzos elevados entre el 75 y el 85% para personas entrenadas.

**EJEMPLO:** Edad 50 años

$$220-50= 170 \text{ pulsaciones}$$

Ritmo cardíaco	Pulsaciones	
Máximo	170	
85%	144	Zona aeróbica
75%	127	
65%	112	



## PROGRAMA DE EJERCICIO.-

Antes de comenzar cualquier programa de ejercicio y teniendo en cuenta que programas de ejercicio varían en función de la edad y del estado físico, es recomendable una consulta a su médico, ya que con sus sugerencias o recomendaciones específicas logrará mejores resultados.

Sea su objetivo final una mejora de su forma física, un control de su peso o una rehabilitación, tenga en cuenta que su ejercicio debe ser progresivo, planificado, variado y sin exceso. Recomendamos que la frecuencia de sus ejercicios sea de 3 a 5 veces por semana.

Antes de comenzar una sesión es importante realizar un calentamiento de unos 2-3 minutos con una velocidad suave. Ello protegerá sus músculos y preparará adecuadamente su sistema cardiorrespiratorio.

El siguiente paso será durante 15-20 minutos con un ritmo que le lleve a un número de pulsaciones situado entre el 65 y el 75% o entre el 75 y el 85% en el caso de personas entrenadas. Más adelante, cuando hayamos mejorado nuestra forma física, podemos repartir el tiempo entre

ambos niveles, pero teniendo en cuenta que el número de pulsaciones no debe sobrepasar el 85% (zona aeróbica) y nunca llegar al máximo ritmo cardíaco que no podemos sobrepasar de acuerdo a nuestra edad. Finalmente, es importante relajar sus músculos. Para ello basta andar con una velocidad ligera durante 2-3 minutos hasta que sus pulsaciones bajen de la línea del 65%. Esto evitará dolores musculares, sobre todo después de una sesión intensa. Es también recomendable acabar el programa con unos ejercicios de relajación en el suelo.

#### **NOTA FINAL.**

Esperamos que disfrute de su unidad. Con su programa controlado de ejercicios se dará cuenta de las ventajas, de sentirse mejor, con más vigor y con más resistencia a la tensión. Juzgará por sí mismo que merece la pena mantenerse en forma.

#### **INSPECCIONES Y MANTENIMIENTO.-**

Desconecte la unidad y desenchufe el cable de la red.

Limpie el polvo de las superficies de la cinta de andar especialmente las barandillas y la consola electrónica con un paño o una toalla húmeda. No utilice disolventes.

Utilice un aspirador para aspirar cuidadosamente alrededor de todos los componentes visibles (cinta, estructura, etc.). Apoyando la unidad sobre uno de los laterales también se puede aspirar la parte inferior. Aspire también el interior de la caja del motor soltando la tapa que protege el motor (tenga cuidado con los cables).

#### **ATENCIÓN:**

Compruebe periódicamente que todos los elementos de sujeción estén debidamente apretados y correctamente conectados.

Revise y apriete todas las partes de su unidad cada tres meses.

El uso de esta máquina con partes gastada o debilitada como por ejemplo la correa, la banda de deslizamiento o los rodillos podría lesionar al usuario.

Cuando tenga duda sobre la condición de cualquier parte de la maquina, no dude en ponerse en contacto con el (S.A.T). Servicio de Asistencia Técnica, llamando al teléfono de atención al cliente (ver página final del presente manual).

**EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.**

## LOCALIZACIÓN DE FALLOS O AVERÍAS

SÍNTOMAS	COMPROBACIONES	SOLUCIONES
1. No se enciende el monitor.	1) Asegúrese de que la máquina está enchufada a la red, el interruptor general en posición 1 y la llave de seguridad puesta.	1) Enchufe el cable a la red. Coloque el interruptor en posición 1 y ponga la llave de seguridad.
2. Se enciende el monitor y no funciona el motor.	2) Comprobar que el limitador de corriente esté hacia dentro.	2) Desconectar la máquina y pulsar el limitador de corriente. Lubricar la banda.
3. Tirones al andar encima de la banda.	3.a) Comprobar lubricación banda 3.b) Comprobar tensión banda deslizamiento 3.c) Comprobar tensión correa de transmisión	3.a) Lubricar la banda de deslizamiento . 3.b) Tensar la banda de deslizamiento. 3.c) Tensar la correa de transmisión.
4. La máquina se para (salta el limitador de corriente).	4) Comprobar lubricación banda	4) Pulsar el limitador de corriente con el interruptor en 0 y lubricar la banda de deslizamiento.
5. La barandilla da calambres en las manos.	5) Comprobar que el enchufe donde está conectada tiene toma tierra	5) Enchufar la máquina en enchufe con toma de tierra.
6. La banda se descentra.	6.a) Comprobar nivelación del suelo. 6.b) Comprobar la cojera de la máquina.	

## **GENERAL INSTRUCTIONS.-**

Carefully read through the instructions contained in this manual. It provides you with important information about safety, use and maintenance of the treadmill.

You should always observe certain safety precautions when using this unit, including the following:

**1** This unit has been designed for home use only.

**2** Your unit can only be used by one person at a time. It can only be used by people who weigh 115 kg or less.

**3** Place your unit on a flat surface, with at least 2 metres of free space at the rear and 1 m around. Do not place your unit on any surface that might block a ventilation opening. Place a protective sheet below your unit to protect the floor or carpet from possible damage.

**4** Your unit is equipped with a safety key. The safety key must be inserted into its housing, otherwise the machine will not operate. When you are using the machine always clip the cord on the safety key to your clothing. Remove the safety key whenever the machine is not being used and keep it safe from children and others.

**5** Make sure that the treadmill unit operates correctly before attempting to use it. Never use an appliance that might be faulty.

**6** The owner is responsible for ensuring that anyone who uses the machine is duly informed about all of the necessary precautions.

**7** Parents and/or those responsible for children must always be aware of their

curious nature and how this can often lead to hazardous situations and behaviour which could cause accidents. This is why they should always be supervised. Under no circumstances should this appliance be used as a toy.

**8** Do not allow children or the disabled to use the appliance without the strict supervision of a qualified person.

**9** In the event of any emergency, place your feet on the side rails and hold onto the handrail until the unit stops.

**10** Use the handrail to help you get on and off the treadmill and when changing the speed. Do not jump onto the belt while it is moving.

**11** Keep your hands well away from any of the moving parts. Do not place your hands, feet or any other object below the treadmill belt.

**12** Do not stand still on the belt while it is moving.

**13** Use suitable clothing and footwear. Make sure that all laces/cords are tied correctly. To avoid injury and unnecessary wear on the belt, make sure that your footwear is not dirty.

**14** Do not use the machine outdoors.

**15** It is not advisable to keep your unit in a damp place for long periods as it will be prone to rust.

**16** Make sure not to overlubricate the unit as this might stain the floor or carpeting where the unit stands.


**17** Never use accessories not recommended by the manufacturer.

## **SAFETY INSTRUCTIONS.-**

This product must have an earth connection. In the event that the appliance malfunctions then the earth connection will redirect the electrical current away from the machine and reduce the risk of an electrical shock. This product is supplied with a mains cable that has an earth wire and a plug with an earth pin. The plug must only be used with an appropriate wall socket, installed correctly and connected to earth, in accordance with local regulations.

**DANGER!** If the equipment is not earthed correctly then there is a risk of electrical shock. If in doubt, get an electrician or technical specialist to check that the earth connection is correct. Do not modify the plug supplied with the equipment, if it does not fit the wall socket then get an electrician to install an electrical socket that does.

This product must only be used on a 220-240 volt circuit, with an earthed socket similar to that shown in Fig.A. Make sure that the appliance is only connected to a wall socket with the same pin layout as the plug. Do not use an adaptor with this appliance.



Always observe the following recommendations when using electrical appliances:

**1** Make sure that the mains supply voltage matches that of the machine before plugging it in. The supply voltage must be the same as that stated on the characteristics plate and the holes in wall socket must match the pins for plug on the machine.

**2** To reduce the risk of electrical shock, first put the switch to the "0" position and then unplug it from the wall socket. Always unplug the unit immediately after use and before proceeding to clean it.

**3** Make sure that the treadmill is switched off and unplugged before beginning any type of maintenance or assembly work on it.

**4** Do not unplug the treadmill by tugging on the mains cable.

**5** Do not use the machine if the mains cable becomes damaged or worn.

**6** Keep the mains cable away from hot surfaces.

## **SAFETY BREAKER.-**

This model is equipped with an electronic circuit breaker to protect both the electronic and electrical circuits.

This safety device will be automatically triggered if the unit is subjected to abnormal force or heat.

Should this occur:

1.- Set switch (L), located on the casing, to the "0" (OFF) position Fig.B.  
2.- Press the circuit button (C) to reset the unit.


3.- Next, set switch (L) to the "I" (ON) position and the unit will be ready for use again.

Should the circuit breaker trip repeatedly then the most probable causes are:

- Abnormal working conditions,
- Treadmill belt in need of lubricant,

-Solvent based lubricants used,  
- Belt is too tight.  
Plug the unit into a wall socket with an EARTH terminal. Set switch (L) to Position [1].

**Fig.B**



## **ASSEMBLY INSTRUCTIONS.-**

**The assistance of a second person is advisable for the assembly work.**

Make sure that all of the pieces are there, Fig.0:

(1) Main structure; (20) L-type wrench;  
(55) Silicone oil; (96) Power cord; (103)  
MP3 wire; (128) Safety key.

Follow the instructions step by step to assemble:

**1** Take the unit out of the box and place it on the floor as shown in Fig.1.

**2** Press the lever (135) with your foot, Fig.1. You will hear a click sound. Lift the columns until you hear another click sound.

**3** Hold the monitor with one hand and unscrew the knob (147) with the other by turning it 3-5 rounds counterclockwise, Fig.2, and then pull the knob out. Raise the monitor into position and turn the knob (147) clockwise to fix the position, Fig.2.

**4** Press the handrail lever with your finger and turn the handrail as shown

in Fig.3 to put it in position. Do the same with the other handrail, Fig.3.

**5** Put the security key (128) in its compartment, Fig.4.

## **FOLDING YOUR UNIT.-**

This treadmill is equipped with a folding mechanism for storage purposes. To use it, stop the treadmill and unplug the mains cable.

and lift the unit until you hear lever click into place, Fig.7. Store your unit in a dry place, preferably not subject to changes in temperature.

## **UNFOLDING YOUR UNIT.-**

If you wish to use the treadmill, do the reverse procedure. Use your foot to press lever as shown in Fig.8 and slowly lower the treadmill belt down to the floor.

Press the handrail lever with your finger and turn the handrails as shown in Fig.5, I.

Hold the monitor with one hand and unscrew the knob (147) with the other by turning it 3-5 rounds counterclockwise. Lower the monitor to the position parallel to the column, Fig.5 II.

Hold the right or left column with your hand and press the lever (135) with your foot, Fig.5, III. You will hear a click sound. Put the column down.

Before moving or lifting the treadmill, pull out the front supports, Fig.5, IV.

## **MOVEMENT & STORAGE.-**

The unit is equipped with wheels (33), Fig.6, to make it easier to move. Make sure that the mains cable is unplugged from the wall socket.

If you wish to move the treadmill, the first thing to do is to fold it up, place

your hands as shown in Fig.6 and lift it, so that the wheels (33) rest on the floor.

To prevent accidents DO NOT move the treadmill across uneven floors.

## MAINTENANCE.-

Use the bottle of lubricant to lubricate the inside of the belt in order to keep your unit in top condition and to ensure that friction between the belt and the board Fig.7 is kept to a minimum (due to different running styles, always apply more lubrication to the area where you place your feet during the exercise).

It is advisable to lubricate the base of the belt between the board and the band depending on how often it is used.

Speed (km/h)	Hours per week	
	<=7	>7
<6	1 month	1 month
>6	2 months	1 month

Note: This preventive maintenance schedule is only meant for home use. In aggressive environments, with high dispersion of particles or with heavy weight people, lubrication frequency should be increased accordingly.

If the belt starts to slip after lubrication, then check the tension of the belt. To tension the belt, take the 6mm Allen key and with the machine set to 4km/h turn screws (R & L) one turn in a clockwise direction.

**CAUTION:** Using lubricant not supplied by manufacturer or lack of lubrication leads to loss of warranty.

## ADJUSTING THE BELT.-

If your unit is not seated evenly on the four contact points, this may cause the belt (X) to shift sideways. Rigorous quality control adjusts and checks the running belt. However, due to weight differences and individual styles of running, the belt may be prone to shift sideways.

If the belt does shift to the left or right, stop the machine.

## BELT OFFSET TO THE RIGHT.-

This procedure is very important. Follow these steps. In order to adjust the belt, set the unit in motion at a speed of 4km/h. If the belt has moved to the right, turn screw (R) on the right-hand side of the machine a 1/4 turn clockwise. Note the position of the belt, if after one minute the belt is not completely centred then repeat the operation. If you see that the belt has moved too far over to the left then turn the right screw back slightly in an anticlockwise direction. Fig.8.

As soon as you have adjusted the belt you can begin exercising again.

## BELT OFFSET TO THE LEFT.-

In the event that the belt has moved to the left, turn screw (L) on the left-hand side of the machine a 1/4 turn clockwise.

Note the position of the belt, if after one minute the belt is not completely centred then repeat the operation. If you see that the belt has moved too far over to the right then turn the left screw back slightly in an anticlockwise direction. Fig.8.

**Important:** Overtightening of the belt can lead to a loss of speed on the

machine and even stretch the belt itself. Bear in mind that one turn of the right screw (R) in a clockwise direction has the same effect on the position of the belt as one turn of the left screw (L) in an anticlockwise direction.

Consequently, in the event of excessive belt movement you can use either of the two screws in order to avoid overtightening the belt.

## **OPERATING INSTRUCTIONS.- FITNESS.**

Being fit means living life to the full. Modern society suffers greatly from stress. There are too many calories and too much fat in our diet. All doctors agree that regular exercise is a good way to control our weight, make us fitter and help us to relax.

## **ADVANTAGES OF EXERCISE.-**

Regular exercise below a certain level for 15/20 minutes becomes aerobic. Aerobic exercise is basically exercise that uses oxygen. Normally, this is a continuous exercise without pauses. In addition to sugars and fats, the body also needs oxygen. Regular exercise improves the body's ability to supply oxygen to all of the muscles and at the same time improve lung function, the heart's pumping capacity and better blood circulation. In short, the energy produced during exercise burns kilocalories (known as calories).

## **EXERCISE & WEIGHT CONTROL.-**

The food we eat is transformed into, among other things, energy (calories) for our body. If we take in more calories than we burn then the result is an increase in weight and vice versa,

if we burn more calories than we eat, we lose weight. When resting the body burns around 70 calories per hour to keep our vital functions active.


The body's work rate is reflected by the rate of the heart beat (pulsations) which increases as the work rate increases. The effort in your treadmill depends on the speed. If you increase the speed, the work rate and the heart rate increase too. If the work rate maintains constant, the heart rate increases up to a point where no matter how much work increases the heart does not beat any faster. This is known as the maximum heart rate and it decrease with age.

A familiar formula for calculating this maximum heart rate, where exhaustion sets in, is 22 minus age.

Exercising should be carried out at between 65% to 85% of the maximum heart rate for 15-20 mins and it is recommended that is should not exceed 85%.

Example: 50 years old  
 $220-50=170$  puls

Heart rate	Pulsations	
Maximum	170	
85%	144	
75%	127	Aerobic zone
65%	112	



## **EXERCISE PROGRAM.-**

Before starting any exercise program, bearing in mind that exercise programs vary depending on age and physical condition, it is advisable to consult your doctor given that you will achieve better results based on his/her advice or suggestions. Regardless of whether your goal is to become fitter, control your weight or for physiotherapy, always remember that your exercise should be gradual, planned, varied and not too demanding. We recommend that you should exercise 3 to 5 times per week. Before beginning a session it is important to do a warm-up for 2-3 minutes at low speed. This will help protect your muscles and prepare your cardiorespiratory system.

The next stage will last 15-20 minutes at a pulse rate of between 65 to 75%, or between 75 to 85% for those already accustomed to exercise. At a later stage, once we have become fitter, we can divide this time between both levels but always remembering that the pulse rate must not exceed 85% (aerobic area) and never reach the maximum

heart rate limit that corresponds to our age.

When you have finished, it is important to relax the muscles. This can be done by walking at a low speed for 2-3 minutes until the heart rate drops below the 65% line. This will prevent muscle pain, especially after an intense session. It is also advisable to finish the program with some relaxation exercises on the floor.

## **FINAL NOTE.**

We hope that you enjoy your unit. You will soon notice the benefits of your controlled exercise program, you will feel better, have more energy and suffer less stress. You will see for yourself that it is worth staying in shape.

## **INSPECTION & MAINTENANCE.-**

Switch the unit off and unplug the mains cable.

Use a damp cloth or towel to clean the dust off the treadmill, especially the side bars and the electronic console. Do not use solvents.

Use a vacuum cleaner to carefully vacuum around the visible components (belt, structure, etc.).

You can also vacuum the underside of the unit by resting it on one of its sides. Similarly, you can vacuum the inside of the motor housing by removing the cover that protects the motor (be careful with the wires).

## **ATTENTION:**

Periodically check that all of the fastening elements are duly tightened and connected correctly.

Check and tighten all the parts on your unit every three months.

Use of this machine with worn parts, e.g. the drive belt, running belt or rollers, may cause the user injury.


When in doubt about any parts on the machine, do not hesitate to get in touch with the Technical Assistance Service by phoning customer services (see last page in manual).

**THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE SPECIFICATIONS OF ITS PRODUCTS WITHOUT PRIOR NOTICE.**

## FAULT FINDING CHART

PROBLEM	CHECKS	SOLUTIONS
The monitor does not switch on.	1) Make sure that the machine is plugged in, the ON/OFF switch in position 1 and that the safety key is inserted.	1) Plug the machine into the mains supply. Set the switch to position 1 and insert the safety key.
The monitor switches on but the motor fails to start.	2) Check that the current limiter is pressed in.	2) Switch the machine off and press the circuit breaker in. Lubricate the treadmill band.
Walking motion is jerky on the treadmill.	3.a) Check that the belt is lubricated. 3.b) Check the tension on the sliding belt. 3.c) Check the tension on the drive belt.	3.a) Lubricate the sliding belt. 3.b) Adjust the belt tension. 3.c) Adjust the drive belt tension.
The machine stops (the breaker trips).	4) Check that the band is lubricated.	4) Reset the overload button with the On /Off switch at „0“ and lubricate the treadmill band.
Electrical shocks through the handrail.	5) Check that the machine is plugged into an earthed mains socket.	5) Plug the machine into an earthed mains socket.
The treadmill belt skews off centre.	6.a) Check that the machine is level on the floor. 6.b) Check that the machine does not wobble.	

BT7020



**Para pedido de repuesto:** Indicar el código de la pieza y la cantidad

**To order replacement parts:** State the part code and Quantity

**Pour toute commande pièces détachées:** Indiquer le code de la pièce et la quantité

**Bestellung von Ersatzteilen:** Bitte angeben Teil-code und Menge

**Para encomenda de peça de recambio:** Indicar o código da peça ea quantidade

**Per ordinare pezzi di ricambio:** Indicare il codice del pezzo e la quantità

**Bestellen van vervangsonderdelen:** Geef het deel code en de hoeveelheid

Ejemplo / E.g. / Exemple / Beispiel / Exemplo /Esempio / Bijvoorbeeld:

BT7020004

1

NO.	English Description	Descripción en español	Code
4	speak net	Tapa altavoz	BT7020004
6	Loudspeaker fixed seat	Soporte altavoz	BT7020006
17	front roller	Rodillo delantero	BT7020017
18	rear roller	Rodillo trasero	BT7020018
22	Cylinder	Cilindro	BT7020022
24	Running board	Tabla de correr	BT7020024
25	Running belt	Banda de correr	BT7020025
26	Multi-groove belt	Correa	BT7020026
28L	hand pulse component	Handgrip izq	BT7020028L
28R	hand pulse component	Handgrip drc	BT7020028R
29	Rear cover	Taco trasero	BT7020029
30	Motor under cover	Tapa motor inferior	BT7020030
31	Upper motor cover	Tapa motor superior	BT7020031
32L	Motor cover left side cap	Tapa izq motor	BT7020032L
32R	Motor cover right side cap	Tapa drc motor	BT7020032R
33	Transporting wheel	Rueda de transporte	BT7020033
35L	Edging L	Carril izquierdo	BT7020035L
35R	Edging R	Carril derecho	BT7020035R
37	Supporting wheel Upper cover	Tapa superior soporte delant.	BT7020037
38	Supporting wheel under cover	Tapa inferior solporte delant.	BT7020038
39	Meter under cover	Tapa bandeja inferior	BT7020039
40	Meter upper cover	Tapa bandeja superior	BT7020040
41	Meter panel	Panel monitor	BT7020041
42L	Upright cap stopple left	Tapón mástil izquierdo	BT7020042L
42R	Upright cap stopple right	Tapón mástil derecho	BT7020042R
43	Storage box	Portabotellín	BT7020043

44	Cushion	Amortiguador	BT7020044
46	Bracket adjusting foot pad	Pie ajustable	BT7020046
52	shaft sleeve	Casquillo eje	BT7020052
53L	Left upright stopple	Tapón inf mástil izq	BT7020053L
53R	Right upright stopple	Tapón inf mástil drc	BT7020053R
96	Power cord	Cable alimentación	BT7020096
97	End socket	Enchufe	BT7020097
98	Power switch	Interruptor	BT7020098
99	Overload protector	Breaker	BT7020099
100	DC motor	Motor DC	BT7020100
101	incline motor	Motor inclinación	BT7020101
102	loudspeaker	Altavoz	BT7020102
103	Mp3 line	Cable MP3	BT7020103
104	Controller	Tarjeta de control	BT7020104
105	Upper wire	Cable control superior	BT7020105
108	meter	Tarjeta monitor	BT7020108
111	Safety key sensor line	Cable llave de seguridad	BT7020111
112	hand speed out upper line	Cable mando velocidad	BT7020112
113	hand incline out upper line	Cable mando inclinación	BT7020113
119	start stop button	Tecla start stop	BT7020119
128	Meter safety lock	Llave de seguridad	BT7020128
133	Keyboard	Tarjeta teclado	BT7020133
142	Handrail sleeve	Pasamanos	BT7020142
145	upright horizontal tube cover	Tapón tubo horizontal	BT7020145
147	pin head	Pomo	BT7020147
148	panel sticker	Pegatina monitor	BT7020148
149	meter left outside cap	Tapa monitor ext. izquierda	BT7020149
150	meter right outside cap	Tapa monitor ext. derecha	BT7020150
151	meter left inner cap	Tapa monitor int. izquierda	BT7020151
152	meter right inner side cap	Tapa monitor int. derecha	BT7020152
157	hand pulse upper wire	Cable pulso	BT7020157



Español	Por medio de la presente <i>Exercycle S.L.</i> declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas 2009/125/CE, 2011/65/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE y 2006/42/CE.
English	Hereby, <i>Exercycle S.L.</i> , declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2009/125/EC, 2011/65/EC, 2014/30/EC, 2014/35/EC and 2006/42/EC.
Français	Par la présente <i>Exercycle S.L.</i> déclare que cette appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2009/125/CE, 2011/65/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE et 2006/42/CE.
Deutsch	Hiermit erklärt <i>Exercycle S.L.</i> , dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2009/125/EG, 2011/65/EG, 2014/30/EG, 2014/35/EG und 2006/42/EG befindet.
Português	<i>Exercycle S.L.</i> declara que este producto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições das Directivas 2009/125/CE, 2011/65/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE e 2006/42/CE.
Italiano	Con la presente <i>Exercycle S.L.</i> dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite delle direttive 2009/125/CE, 2011/65/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE e 2006/42/CE.
Nederlands	Hierbij verklaart <i>Exercycle S.L.</i> dat het produkt in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2009/125/EG, 2011/65/EG, 2014/30/EG, 2014/35/EG en 2006/42/EG.

**BH FITNESS SPAIN**  
EXERCYCLE,S.L.  
(Manufacturer)  
P.O.BOX 195  
01080 VITORIA (SPAIN)  
Tel.: +34 945 29 02 58  
Fax: +34 945 29 00 49  
e-mail: sac@bhfitness.com  
www.bhfitness.com

**POST-VENTA**  
Tel: +34 945 292 012  
e-mail:  
asistencia@bhfitness.com

**BH FITNESS PORTUGAL**  
Rua do Caminho Branco  
Lote 8, ZI Oiã 3770-068  
Oiã  
Oliveira do Bairro  
(PORTUGAL)  
Tel.: +351 234 729 510  
e-mail: info@bhfitness.pt

**BH SERVICE PORTUGAL**  
Tel.: +351 234 729 510  
e-mail: info@bhfitness.pt

**BH GERMANY GmbH**  
Grasstrasse 13  
45356 ESSEN  
GERMANY  
  
Tel: +49 2015 997018  
e-mail: kundendienst@  
bhgermany.com

**BH FITNESS UK**  
Tel: 02037347554  
e-mail:  
sales.uk@bhfitness.com

**AFTER SALES – UK**  
Tel.: 02074425525  
e-mail:  
service.uk@bhfitness.com

**BH FITNESS FRANCE**  
  
SAV FRANCE  
Tel : +33 559 423 419  
savfrance@bhfitness.com

**BH FITNESS ASIA**  
BH Asia Ltd.  
No.80, Jhongshan Rd.,  
Daya Dist.,  
Taichung City 42841,  
Taiwan. R.O.C.  
Tel.: +886 4 25609200  
Fax: +886 4 25609280  
E-mail:  
info@bhasia.com.tw

**BH FITNESS MEXICO**  
BH Exercycle de México  
S.A. de CV  
Eje 132 / 136  
Zona Industrial, 2A Secc.  
78395 San Luis Potosí  
S.L.P. MÉXICO  
Tel.: +52 (444) 824 00 29  
Fax: +52 (444) 824 00 31  
www.bhlatam.com.mx

ESESSTNI

BH SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

SPECIFICATIONS MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE DUE TO OUR PROGRAMME OF CONTINUOUS PRODUCT DEVELOPMENT.

BH SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPECIFICATIONS DE SES PRODUITS SANS PRÉAVIS.

BH BEHALT SICH DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN DER MODELL-ANGABEN OHRE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VORZUNEHMEN.

DATI TECNICI E COMMERCIALI RELATIVI AGLI ARTICOLI DEL PRESENTE CATALOGO POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA ALGUN PREAVVISO.

BH RESERVA O DIREITO DE PODER MODIFICAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS SEUS EQUIPAMENTOS SEM AVISO PRÉVIO.

DOOR KONSTANTE PRODUKTVERNIEUWING EN VERBETERING HOUDEN WIJ ONS HET RECHT VAN WIJZIGING VOOR ZONDER VOORAFGAAND BERICHT.