



**UNIDAD ELECTRÓNICA
ELECTRONIC MONITOR
UNITÉ ÉLECTRONIQUE
ELEKTRONIKEINHEIT
IMPIANTO ELETTRONICO
ELEKTRONISCHER MONITOR**

BOTONES FUNCIONALES:

MODE: Pulse para seleccionar diferentes funciones.

SET: Pulse para configurar los valores de tiempo, tiempo, calorías y distancia.

RESET: Pulse para reiniciar el tiempo, conteo, calorías y distancia.

1. TIEMPO:

Use el botón "MODE" para seleccionar "TIME" y pulse el botón "SET" para configurar el tiempo de ejercicio. Cuando "SET" esté a cero, el ordenador se detendrá 1 segundo después de que comience el cronometraje.

2. CONTEO:

Use el botón "MODE" para seleccionar "Conteo" y pulse el botón "SET" para configurar el conteo de ejercicio. Cuando "SET" esté a cero, el ordenador se detendrá 1 segundo después de que comience el cronometraje.

3. CAL:

Use el botón "MODE" para seleccionar "CAL" y pulse el botón "SET" para configurar las calorías del ejercicio. Cuando "SET" esté a cero, el ordenador se detendrá 1 segundo después de que comience el cronometraje.

4. DIST:

Use el botón "MODE" para seleccionar "DIST" y presione el botón "SET" para configurar la distancia de ejercicio. Cuando "SET" esté en cero, el ordenador se detendrá 1 segundo después de que comience el cronometraje.

5. SPM:

Muestra los pasos por minuto durante el ejercicio.

6. TCNT:

Muestra los pasos que ha dado.

7. TIME/500M:

Su tiempo promedio de 500 metros se mostrará automáticamente y se actualizará continuamente.

8. WATT:

Indica solo un valor de vatios, dependiendo del programa.

NOTA:

1. Si la pantalla está borrosa o no muestra ninguna cifra, reemplace las baterías.
2. La computadora se apagará automáticamente si no recibe señal después de 20 segundos.
3. La computadora se encenderá automáticamente al iniciar el ejercicio; para ello, presione el botón con señal.
4. La computadora comenzará a calcular automáticamente cuando comience el ejercicio y lo dejará de hacer al detenerse durante 4 segundos.

FUNCTIONAL BUTTONS:

MODE - Push to select different functions.

SET – Push to set the values of time, count, cal and dist.

RESET - Push to reset time, count, cal and dist

1. TIME:

Use “MODE” button to select “TIME” and press “SET” button to set exercise time. When 'SET' is at zero, the computer will stop 1 second after timing begins.

2. COUNT:

Use “MODE” button to select “Count” and press “SET” button to set exercise count. When 'SET' is at zero, the computer will stop 1 second after timing begins.

3.CAL:

Use “MODE” button to select “CAL” and press “SET” button to set exercise calories. When 'SET' is at zero, the computer will stop 1 second after timing begins.

4. DIST:

Use “MODE” button to select “DIST” and press “SET” button to set exercise distance. When 'SET' is at zero, the computer will stop 1 second after timing begins.

5. SPM:

Display the steps per minute while exercising.

6. TCNT:

Display the steps you have exercised

7.TIME/500M:

Your average 500 meter time will automatically be displayed and continuously updated.

8.WATT:

Indicates only one value of WATT displayed depending on the programs.

NOTE:

1. If the display is faint or shows no figures, please replace the batteries.
2. The computer will automatically shut off if there is no signal received after 20 seconds
3. The computer will be auto powered on when starting to exercise push button w/signal in.
4. The computer will automatically start calculating when you start to exercise and will stop calculating when you stop exercising for 4 seconds.

BOUTONS FONCTIONNELS :

MODE : Appuyez pour sélectionner différentes fonctions.

SET : Appuyez pour régler les valeurs de temps, de comptage, de calories et de distance.

RESET : Appuyez pour réinitialiser le temps, le comptage, les calories et la distance.

1. TEMPS :

Utilisez le bouton « MODE » pour sélectionner « TEMPS » et appuyez sur le bouton « SET » pour régler la durée de l'exercice. Lorsque « SET » est à zéro, l'ordinateur s'arrête 1 seconde après le début du chronométrage.

2. COMPTAGE :

Utilisez le bouton « MODE » pour sélectionner « Compte » et appuyez sur le bouton « SET » pour régler le nombre d'exercices. Lorsque « SET » est à zéro, l'ordinateur s'arrête 1 seconde après le début du chronométrage.

3. CALORIES :

Utilisez le bouton « MODE » pour sélectionner « CAL » et appuyez sur le bouton « SET » pour régler les calories de l'exercice. Lorsque « SET » est à zéro, l'ordinateur s'arrête 1 seconde après le début du chronométrage.

4. DIST :

Utilisez le bouton « MODE » pour sélectionner « DIST » et appuyez sur le bouton « SET » pour régler la distance d'exercice. Lorsque « SET » est à zéro, l'ordinateur s'arrête 1 seconde après le début du chronométrage.

5. SPM :

Affichage du nombre de pas par minute pendant l'exercice.

6. TCNT :

Affichage du nombre de pas effectués.

7. TIME/500M :

Votre temps moyen sur 500 mètres s'affiche automatiquement et est mis à jour en continu.

8. WATT :

Indique une seule valeur de WATT affichée selon les programmes.

REMARQUE :

1. Si l'affichage est faible ou si aucun chiffre n'apparaît, veuillez remplacer les piles.

2. L'ordinateur s'éteint automatiquement en l'absence de signal après 20 secondes.

3. L'ordinateur s'allume automatiquement au début de l'exercice : appuyez sur le bouton avec le signal.

4. L'ordinateur commence automatiquement le calcul au début de l'exercice et s'arrête après 4 secondes d'arrêt.

Deutsch

FUNKTIONSTASTEN:

MODE – Drücken, um verschiedene Funktionen auszuwählen.

SET – Drücken, um die Werte für Zeit, Anzahl, Kalorien und Distanz einzustellen.

RESET – Drücken, um Zeit, Anzahl, Kalorien und Distanz zurückzusetzen.

1. ZEIT:

Wählen Sie mit der Taste „MODE“ die Option „ZEIT“ aus und drücken Sie die Taste „SET“, um die Trainingszeit einzustellen. Wenn „SET“ auf Null steht, stoppt der Computer 1 Sekunde nach Beginn der Zeitmessung.

2. ZÄHLEN:

Wählen Sie mit der Taste „MODE“ die Option „Zählen“ aus und drücken Sie die Taste „SET“, um die Trainingsanzahl einzustellen. Wenn „SET“ auf Null steht, stoppt der Computer 1 Sekunde nach Beginn der Zeitmessung.

3. CAL:

Wählen Sie mit der Taste „MODE“ die Option „CAL“ aus und drücken Sie die Taste „SET“, um die Trainingskalorien einzustellen. Wenn „SET“ auf Null steht, stoppt der Computer 1 Sekunde nach Beginn der Zeitmessung.

4. DIST:

Wählen Sie mit der Taste „MODE“ die Option „DIST“ aus und drücken Sie die Taste „SET“, um die Trainingsdistanz einzustellen. Wenn „SET“ auf Null steht, stoppt der Computer 1 Sekunde nach Beginn der Zeitmessung.

5. SPM: Zeigt die Schritte pro Minute während des Trainings an.

6. TCNT: Zeigt die zurückgelegten Schritte an.

7. ZEIT/500 M:

Ihre durchschnittliche 500-Meter-Zeit wird automatisch angezeigt und kontinuierlich aktualisiert.

8. WATT: Zeigt je nach Programm nur einen Wattwert an.

HINWEIS:

1. Wenn die Anzeige schwach ist oder keine Werte anzeigt, ersetzen Sie bitte die Batterien.

2. Der Computer schaltet sich automatisch ab, wenn nach 20 Sekunden kein Signal empfangen wird.

3. Der Computer wird automatisch eingeschaltet, wenn Sie mit dem Training beginnen (Taste bei Signaleingang).

4. Der Computer beginnt automatisch mit der Berechnung, wenn Sie mit dem Training beginnen, und

unterbricht die Berechnung, wenn Sie das Training 4 Sekunden lang unterbrechen.

PULSANTI FUNZIONALI:

MODE - Premere per selezionare diverse funzioni.

SET - Premere per impostare i valori di tempo, conteggio, calorie e distanza.

RESET - Premere per azzerare tempo, conteggio, calorie e distanza.

1. TIME:

Utilizzare il pulsante "MODE" per selezionare "TIME" e premere il pulsante "SET" per impostare il tempo di allenamento. Quando "SET" è a zero, il computer si fermerà 1 secondo dopo l'inizio del cronometraggio.

2. COUNT:

Utilizzare il pulsante "MODE" per selezionare "Count" e premere il pulsante "SET" per impostare il conteggio degli allenamenti. Quando "SET" è a zero, il computer si fermerà 1 secondo dopo l'inizio del cronometraggio.

3. CAL:

Utilizzare il pulsante "MODE" per selezionare "CAL" e premere il pulsante "SET" per impostare le calorie dell'allenamento. Quando "SET" è a zero, il computer si fermerà 1 secondo dopo l'inizio del cronometraggio.

4. DIST:

Utilizzare il pulsante "MODE" per selezionare "DIST" e premere il pulsante "SET" per impostare la distanza dell'allenamento. Quando "SET" è a zero, il computer si fermerà 1 secondo dopo l'inizio del cronometraggio.

5. SPM:

Visualizza i passi al minuto durante l'allenamento.

6. TCNT:

Visualizza i passi effettuati.

7. TEMPO/500 M:

Il tempo medio sui 500 metri verrà visualizzato automaticamente e aggiornato costantemente.

8. WATT:

Indica un solo valore di WATT visualizzato, a seconda dei programmi.

NOTA:

1. Se il display è debole o non mostra alcun valore, sostituire le batterie.
2. Il computer si spegnerà automaticamente se non riceve alcun segnale entro 20 secondi.
3. Il computer si accenderà automaticamente all'inizio dell'allenamento premendo il pulsante con segnale in ingresso.
4. Il computer inizierà automaticamente a calcolare quando inizi l'allenamento e si fermerà quando interrompi l'allenamento per 4 secondi.

FUNCTIONELE KNOPPEN:

MODE - Druk om verschillende functies te selecteren.

SET - Druk om de waarden voor tijd, telling, calorieën en afstand in te stellen.

RESET - Druk om tijd, telling, calorieën en afstand te resetten.

1. TIJD:

Gebruik de "MODE"-knop om "TIJD" te selecteren en druk op de "SET"-knop om de trainingstijd in te stellen. Wanneer 'SET' op nul staat, stopt de computer 1 seconde nadat de tijdmeting is begonnen.

2. TELLEN:

Gebruik de "MODE"-knop om "Tellen" te selecteren en druk op de "SET"-knop om het aantal oefeningen in te stellen. Wanneer 'SET' op nul staat, stopt de computer 1 seconde nadat de tijdmeting is begonnen.

3. CAL:

Gebruik de "MODE"-knop om "CAL" te selecteren en druk op de "SET"-knop om het aantal trainingscalorieën in te stellen.

Wanneer 'SET' op nul staat, stopt de computer 1 seconde nadat de tijdmeting is begonnen.

4. DIST:

Gebruik de "MODE"-knop om "DIST" te selecteren en druk op de "SET"-knop om de trainingsafstand in te stellen.

Wanneer 'SET' op nul staat, stopt de computer 1 seconde nadat de tijdmeting is begonnen.

5. SPM:

Geeft het aantal stappen per minuut weer tijdens het trainen.

6. TCNT:

Geeft het aantal stappen weer dat u hebt geoefend.

7. TIME/500M:

Uw gemiddelde tijd op de 500 meter wordt automatisch weergegeven en continu bijgewerkt.

8.WATT:

Geeft slechts één WATT-waarde weer, afhankelijk van het programma.

LET OP:

1. Als het display vaag is of geen cijfers weergeeft, vervang dan de batterijen.
2. De computer schakelt automatisch uit als er 20 seconden lang geen signaal wordt ontvangen.
3. De computer schakelt automatisch in wanneer u begint met trainen. Druk op de knop met het signaal.
4. De computer begint automatisch met berekenen wanneer u begint met trainen en stopt met berekenen wanneer u 4 seconden stopt met trainen.

BH FITNESS SPAIN

EXERCYCLE,S.L.
(Manufacturer)
P.O.BOX 195
01080 VITORIA (SPAIN)
Tel.: +34 945 29 02 58
Fax: +34 945 29 00 49
e-mail: sac@bhfitness.com
www.bhfitness.com

POST-VENTA

Tel: +34 945 292 012
e-mail:
asistencia@bhfitness.com

BH FITNESS PORTUGAL

Rua do Caminho Branco Lote 8,
ZI Oiã 3770-068 Oiã
Oliveira do Bairro (PORTUGAL)
Tel.: +351 234 729 510
e-mail: info@bhfitness.pt

BH SERVICE PORTUGAL

Tel.: +351 234 729 510
e-mail: info@bhfitness.pt

BH GERMANY GmbH

Grasstrasse 13
45356 ESSEN
GERMANY

Tel: +49 2015 997018
e-mail: kundendienst@
bhgermany.com

BH FITNESS UK

Tel: 02037347554
e-mail: sales.uk@bhfitness.com

AFTER SALES – UK

Tel.: 02074425525
e-mail:
service.uk@bhfitness.com

BH FITNESS FRANCE

SAV FRANCE
Tel : +33 559 423 419
savfrance@bhfitness.com

BH FITNESS ASIA

BH Asia Ltd.
No.80, Jhongshan Rd.,
Daya Dist.,
Taichung City 42841,
Taiwan. R.O.C.
Tel.: +886 4 25609200
Fax: +886 4 25609280
E-mail:
info@bhasia.com.tw

BH FITNESS MEXICO

BH Exercycle de México
S.A. de CV
Eje 132 / 136
Zona Industrial, 2A Secc.
78395 San Luis Potosí
S:L:P: MÉXICO
Tel.: +52 (444) 824 00 29
Fax: +52 (444) 824 00 31
www.bhlatam.com.mx

ESESSTNI

BH SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

SPECIFICATIONS MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE DUE TO OUR PROGRAMME OF CONTINUOUS PRODUCT DEVELOPMENT.

BH SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPECIFICATIONS DE SES PRODUITS SANS PRÉAVIS.

BH BEHALT SICH DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN DER MODELL-ANGABEN OHRE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VORZUNEHMEN.

DATI TECNICI E COMMERCIALI RELATIVI AGLI ARTICOLI DEL PRESENTE CATALOGO POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA ALGUN PREAVVISO.

BH RESERVA O DIREITO DE PODER MODIFICAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS SEUS EQUIPAMENTOS SEM AVISO PRÉVIO.

DOOR KONSTANTE PRODUKTVERNIEUWING EN VERBETERING HOUDEN WIJ ONS HET RECHT VAN WIJZIGING VOOR ZONDER VOORAFGAAND BERICHT.